ウエイトアームフリー 取扱説明書

SKWF-380/520

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠注意

必ず実行

●ウエイトアームは軽い物ですので、単体では重りの役割はしません。必ず重り(水タンク等)を置いて下さい。
●ウエイトアームはスタンド本体のアンダーバーに必ず引っ掛けてご使用ください。

使用方法

ウエイトアームフリーは、フレームの長さが調節できる汎用タイプのアーム(台)ですので、スタンド本体のD寸法に合わせ、長さを調節して、アンダーバーに引っ掛けて取り付けて下さい。

ウエイトアームフリーのボルトを緩めてアームを延ばしスタンド本体のアンダーバーに引っ掛けてセットし、スタンド本体のD寸法にぴったり合うように長さを調節し、ボルトをしっかり締めて下さい。



⚠注意

スタンド本体のフレームを完全に広げた状態でご使用下さい。
(ステイが横一直線になった状態)



⚠注意

ウエイトアームは軽い物ですので、単体では重りの役割はしません。必ず重り(水タンク等)を置いて下さい。



ウエイトアーム フリー
SKWF-380



ウエイトアーム フリー
SKWF-520



SKWF-380 D寸法 調節可能範囲
380 ~ 680mm



520 ~ 960mm
SKWF-520 D寸法 調節可能範囲

別売品

●水タンク [注水式]

●本体寸法=W165×H175×D510mm
●注水容量=12リットル
●色=イエロー・グレー
※イエローとグレーでは底面の形状が異なります。





底サイズ
単位:mm

品番 BW-G(グレー) BW-Y(イエロー) 〈本体価格〉3,000円(税抜)